



アロハ ND5/ND6 接続図

※アロハは、ビジネスフォン電話機には直接接続できません
(下記接続図4, 5を参考に接続をお願い致します)


接続図1




接続図2



接続図3




接続図4



接続図5


■ビジネスフォン(ナンバーディスプレイ対応ビジネスフォンにアロハND5を接続)



※電話番号表示が遅くなることがあります。(アロハが表示してからビジネスフォンで応答してください)
アロハが表示する前にビジネスフォンで応答すると、アロハはエラー表示(-E-)になります

参考接続図(弊社の接続実績)

■ビジネスフォン使用時のアロハ接続実績



※VG830A ゲートウェイ SX「1」にて、アナログ信号に変換しビジネスフォン主装置の手前でアロハを接続
(アロハ ND6 3台は、ビジネスフォンが鳴動する前に掛かってきた電話番号を表示する。また、アロハ ND6 接続の3回線は、同時着信時も全ての回線で番号表示をする)